




# テント屋根のたたみ方



①まず、左図のように重ね合わせる。  
(しま模様が表になるように)




②両端の三角形部分を内側へ折り、すその部分も内側へ折りたたむ。



③ふたつに折る。



④両端から真ん中に1回折る。




⑤最後二つ折りにして完成!

# テント収納時のお願い

4本脚テントの脚は、5種類あります。片付けるときには、  
☆同じ種類同士で結束する(違う種類は混ぜない)  
☆向きをそろえ、決まった箇所で縛る  
を守っていただくようお願いいたします。

①天棒 (1本)



真ん中で折る




1箇所で結ぶ

②はり (4本)



2箇所で結ぶ

③長い棒 (2本)



真ん中で折る




2箇所で結ぶ

④短い棒 (2本)





真ん中で折る




2箇所で結ぶ

⑤脚 (4本)



3箇所で結ぶ

先端(棒差込穴のある方)・真ん中のひっかけ棒・脚先の3点で結びます。  
先端やひっかけ棒を結ばないと、手を挟んだりして大変危険です。



皆様のご協力をお願い申し上げます